

ORGANOID® TAPETE FLACHSRÜCKEN

VERARBEITUNGSHINWEISE

Anzuwendende Technik: Wanklebeverfahren/Rolltapezieren

- ⇒ Flachsrücken trocken und sauber halten
- ⇒ Kleber unbedingt auf die Wand aufbringen!
- ⇒ Tapete an der Wand aufsetzen
- ⇒ Mit Moosgummirolle fest andrücken

Untergrund: sauber, trocken, glatt, staubfrei, saug- und tragfähig

Fugen: Doppelschnitt, 2 cm überlappend

Empfohlene Kleber: AURO Universalkleber Nr. 380 (ökologischer Kleber)
Pufas Sicherheits-Kleister SK
Pufas Glasgewebe- und Vlieskleber GK
Universalkleber für schwere Tapeten

Wir wünschen viel Freude mit der Naturtapete
von Organoid Technologies GmbH